

#65-60013

## T-Connector Wiring Kit

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 1999-14 Chevy / GMC Full Size  
Pickups (w/o OEM Tow Pkg.)

Kit Includes:

- (1) Wiring Harness  
with 4-Flat Connector
- (1) 6" Cable Tie



Fig. 1

## T-Connector Wiring Kit

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.
2. Locate vehicle's wiring harness underneath the rear of the vehicle along the frame rail. There will be a connector on the factory wire harness similar to that on the T-Connector.
3. Remove the protective dust cap from the vehicle wire harness connector. Check for any dust, dirt or debris and remove if necessary.
4. Plug the T-Connector into the vehicle harness connector and press firmly together until the locking tabs engage.
5. Route the 4-Flat connector to the center of the bumper and secure with the tie straps provided.
6. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

#### Español:

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.
2. Localice el arnés de cableado de los vehículos por debajo de la parte posterior del vehículo a lo largo del carril del marco. Habrá un conector en el similar del arnés del alambre de la fábrica a ese en el T-Conectorador.
3. Quite el tapón antipolvo protector del conector del arnés del alambre del vehículo. Compruebe para saber si hay cualquier polvo, suciedad o ruina y quite si es necesario.
4. Tape el T-Conectorador en el conector y la prensa del arnés del vehículo firmemente junto hasta que las lengüetas de fijación enganchan.
5. Encamine el conector 4-Flat al centro del tope y asegúrelo con las correas del lazo proporcionadas.
6. Confirme la operación correcta con una luz de la prueba o usando un acoplado.

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

#### Français

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
2. Localisez le harnais de câblage de véhicules sous l'arrière du véhicule le long du rail d'armature. Il y aura un connecteur sur le similar de harnais de fil d'usine à celui sur le T-Connecteur.
3. Enlevez le bouchon anti-poussière protecteur du connecteur de harnais de fil de véhicule. Vérifiez la n'importe quels poussière, saleté ou débris et enlevez si necessary.
4. Branchez le T-Connecteur au connecteur et à la pression de harnais de véhicule fermement ensemble jusqu'à ce que les étiquettes de fermeture s'engagent.
5. Conduisez le connecteur 4-Flat au centre du butoir et le fixez avec les courroies de cravate fournies.
6. Confirmez l'opération correcte avec une lumière d'essai ou en utilisant un bas de page.