

Installation Instructions

I - Sheet Number LUNDBF01 Rev.B



Interceptor™ - Interceptor II™

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-5863

Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the hood shield is properly anchored to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents **NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Hood Shield



Alcohol Pad x2



Washer x4



Self Tapping
Screw x4



Bump On x4


Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel



Appropriate hand tools

Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash your vehicle's hood to remove any debris and/or dirt.
- Dry the hood with a clean towel.

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from drawings.

Alcohol Pad

Clean hood shield mounting location.

Hood Bumper Stops

Alcohol Pad

1

Peel back tape liner.

2

Center hood shield and attach with exposed tape. Remove tape liner.

Bump On

3/4" (1.9 cm)

washer

screw

or

Bump On

washer

screw

NOTE: The hood shield should be offset approximately 3/4" (1.9 cm) from the front edge of hood.

3

Apply pressure to tape flange.

NOTE: If applicable position hood shield over trim.
 92-99 Ford Fullsize Van - under trim
 91-96 Ford Escort - discard rubber trim
 99-up F250/350 - discard rubber trim

4

Optional Screw Attachment

Do No Overtighten

Hood Hood shield Washer

91-94 Chevrolet Cavalier uses no screws
 96-up Dodge Caravan/Plymouth Voyager uses (2) screws only

5

Lower hood, adjust hood bumper stops if necessary. Apply bump-ons to hood surface.

6

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International, Lund Accessories Division
775 Tipton Industrial Drive, Building 2, Suite D,
Lawrenceville, GA 30045

800-328-5863 • Visit us at lundinternational.com

© 2005 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.





Interceptor™ - Interceptor II™

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer.

Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-328-5863

Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION - Avant de conduire, s'assurer que le pare-insectes est solidement assujéti sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants..

Contenu **NOTE:** Le produit réel peut changer de l'illustration.



Pare-insectes



Tampons à l'alcool (2)



Rondelles (4)



Vis taraudeuses (4)



Butoirs (4)


Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre



Outils à main appropriés

Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver le véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher le capot avec une serviette propre.

Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Alcohol Pad

Nettoyer la surface de montage du pare-insectes.

Alcohol Pad

Butoirs de capot

1

Retirer la protection d'adhésif.

2

Bouclier et attache centraux de capot avec la bande exposée. Enlevez le recouvrement de bande.

Bump On

3/4" (1.9 cm)

washer

screw

or

Bump On

washer

screw

NOTE: Le bouclier de capot devrait être excentré approximativement 3/4" (1,9 centimètres) à partir du bord avant du capot.

3

Appuyer fortement sur l'adhésif.

REMARQUE : Le cas échéant, placer le pare-insectes sur la garniture.

92-99 Fourgon Ford standard – sous la garniture
91-96 Ford Escort – jeter la garniture en caoutchouc
F250/350 99 et suivants – jeter la garniture en caoutchouc

4

Fixation optionnelle par vis

Ne pas trop serrer

Capot

Pare-insectes

Rondelle

Les modèles Chevrolet Cavalier 91 à 94 n'utilisent pas de vis
Les modèles Caravan/Plymouth Voyager n'utilisent que (2) vis.

5

6

Abaisser le capot, ajuster les butoirs selon le besoin. Appliquer les butoirs sur le capot.

Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Lund® fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International, Lund Accessories Division
775 Tipton Industrial Drive, Building 2, Suite D,
Lawrenceville, GA 30045

800-328-5863 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2005 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund™, et le logo Lund™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.





Interceptor™ - Interceptor II™

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-328-5863.

Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la cubierta para capó esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido **NOTA:** El producto real puede variar de la ilustración.



Cubierta para capó



Paño esterilizado x 2



Arandela x 4



Tornillo autorroscante x 4



Soporte x 4


Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia



Herramientas manuales adecuadas

Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave el capó del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque el capó con una toalla limpia.

Pasos de instalación

AVISO: La colocación real puede variar levemente con respecto a las ilustraciones.

Alcohol Pad

Limpie el lugar donde colocará la cubierta para capó.

Alcohol Pad

Faldones del paragolpes del capó

1

Retire la cinta protectora.

2

Protector y fijación de centro de la capilla con la cinta expuesta. Quite el trazador de líneas de la cinta.

Bump On

3/4" (1.9 cm)

washer

screw

or

Bump On

washer

screw

NOTA: El protector de la capilla se debe compensar el aproximadamente 3/4" (1,9 centímetros) del borde delantero de la capilla.

3

Presione sobre el reborde de la cinta.

AVISO: Si fuera necesario, coloque la cubierta para capó sobre la banda.

Camioneta Ford de gran tamaño 92 a 99 – por debajo de la banda
Ford Escort 91 a 96 – deseche la banda de goma
F250/350 99 y posteriores – deseche la banda de goma

4

Colocación del tornillo opcional

Capó Cubierta para capó Arandela

Para Chevrolet Cavalier 91 a 94 no se necesitan tornillos
Para Dodge Caravan/Plymouth Voyager 96 y posteriores se necesitan (2) tornillos solamente

5

Baje el capó y ajuste los faldones del paragolpes del capó si es necesario. Coloque los soportes en la superficie del capó.

6

Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Lund® ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Lund Accessories Division
775 Tipton Industrial Drive, Building 2, Suite D,
Lawrenceville, GA 30045

800-328-5863 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2005 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund™, el logo y el logo de Lund™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

